STI **SOFTWARE DE BACK OFFICE**

ES

V.1_13/11/2018





marca propiedad de | est une marque de | marca propiedad de:

17469 VILAMALLA - (Girona) ESPAÑA Т. (34) 972 527 212 - F. (34) 972 527 211 Pol. Empordà Internacional Calle F. Parcela 15-16



El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos para introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones oficiales./Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglamentations./The manufacturer reserves the right to modify the specifications of its products in order to make technical improvements or comply with new regulations.

ES

1. INTRODUCCIÓN	4
2. REQUISITOS DEL SISTEMA	4
3. INSTALACIÓN	4
4. BOTONES Y FUNCIONES DEL MENÚ	5
5. OPERACIÓN	6
5.1 TIPO DE COMUNICACIÓN	6
5.1.1 TIPO DE COMUNICACIÓN RS232	6
5.1.2 TIPO DE COMUNICACIÓN USB (OPCIONAL)	7
5.1.3 TIPO DE COMUNICACIÓN BLUETOOTH (OPCIONAL)	7
5.2 INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO	8
5.3 INFORMACIÓN DE PRODUCTO	8
5.3.1 AÑADIR INFORMACIÓN DE PRODUCTO	9
5.3.2 BORRAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	9
5.3.3 DESCARGAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO A LAS BÁSCULAS	9
5.3.4 EXPORTAR INFORMACIÓN DE PRODUCTO DESDE EL SOFTWARE DE BACK OFFICE	10
5.3.5 IMPORTAR INFORMACIÓN DE PRODUCTO AL SOFTWARE DE BACK OFFICE	10
5.4 GESTIÓN DE INFORMES	11
5.4.1 INFORMAR DEL TOTAL	11
5.4.2 INFORMAR DEL IVA	12
5.4.3 LIMPIAR LA VENTANA	12
5.4.4 IMPORTAR LA LISTA DE PLU	12
5.4.5 BORRAR TODOS LOS INFORMES	13
5.5 AJUSTES DE IMPRESIÓN	13
6. DESCARGAR SOFTWARE	14

1. INTRODUCCIÓN

El software de gestión de Back Office de la serie STI puede realizar las actualizaciones de ls básculas de estimación de precios de STI, ya sea con un puerto de red u otro puerto de comunicación (RS232/USB/Bluetooth). Software de Back Office fácil de utilizar que permite la actualización de productos y la gestión de informes.

La pantalla principal del software de gestión de Back Office se divide en dos partes: Barra de funciones y Menú principal. La Barra de funciones incluye todas las funciones, entre ellas las del Menú principal, y la opción Salir. El Menú principal muestra las funciones que se utilizan con más frecuencia.

En cualquier transferencia de datos, si se selecciona una red para la comunicación ,la(s) báscula(s) y el ordenador que ejecuta el software Back Office deben estar en la misma red. Además, el operador debe adquirir la dirección IP y el número de puerto de la(s) báscula(s) para configurar la conexión; si selecciona el puerto (RS232/USB/Bluetooth) para la comunicación, la configuración del puerto debe realizarse siguiendo la de las básculas.

No se actualizará ningún dato en la(s) báscula(s) a menos que el usuario descargue los datos a la(s) áscula(s) seleccionada(s). Este manual se centrará en el software Back Office para básculas de estimación de precios de STI.

2. REQUISITOS DEL SISTEMA

Sistema operativo Windows XP o superior.

3. INSTALACIÓN

3.1 ABRA LA CARPETA DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DEL BACK OFFICE DE APP.



3.2 HAGA DOBLE CLIC EN EL ARCHIVO DE APLICACIÓN APP.EXE



Nota: Si el software de la APLICACIÓN de Back Office no funciona, instale los archivos NetFx20SP2_x86.exe y SQLite Installation (incluidos en el paquete de la APLICACIÓN, haga doble clic para instalarlo)



4. BOTONES Y FUNCIONES DEL MENÚ

FORMATO DE PANTALLA PRINCIPAL



BOTONES	DESCRIPCIÓN
Tipo comunicación	Permite al usuario configurar la información de los puertos de acuerdo con el puerto de las básculas
Información del equipo	Permite al usuario configurar la información de las básculas desde el software de Back Office (sólo para versiones con conexión ethernet o wifi)
Configuración de formato de impresión	Permite seleccionar el idioma de impresión e introducir la información de los encabezados y pies de página.
Gestión de informes	Permite la gestión de informes de ventas e importar la lista de PLU de la báscula al pc.
Información del producto	Permite la gestión de la información de producto.

NOMBRE	LISTA	DESCRIPCIÓN	
	Tipo de comunicación	Se utiliza para configurar la información de puerto	
	Información del dispositivo	Se utiliza para gestionar la información de la báscula (Para ethernet o dispositivos wifi)	
MENÚ PRINCIPAL	Información sobre el producto	Se utiliza para gestionar la información del producto	
	Gestión de informes	Se utiliza para gestionar informes e importar la lista PLU desde la báscula al pc	
	Configuración del formato de impresión	Se utiliza para seleccionar el idioma de impresión e introducir la opción información de los encabezados y pies de página	
AJUSTES DE	Configuración de la red inalámbrica	Se utiliza para seleccionar los ajustes de comunica-	
COMUNICACIÓN	Configuración de red	ción (Para dispositivos ethernet o wifi)	
	Inglés		
AJUSTES DE Comunicación AJUSTES DE IDIOMA	English	Course para clasir un idiama da la lista	
IDIOMA	Português	Se usa para elegir un idiorna de la lista	
	Français		
SALIR	Salir	Se utiliza para salir del software de Back Office.	

5. OPERACIÓN

5.1 TIPO DE COMUNICACIÓN

Esta función muestra el estado actual de la báscula gestionada por el software Back Office.

Permite al usuario abrir la ventana del tipo de comunicación haciendo clic en el seleccionando "menú principal " -> "communication type" en la barra de herramientas.

5.1.1 TIPO DE COMUNICACIÓN RS232

Permite la comunicación con las básculas y el software de Back Office mediante el uso del cable RS232; la información del producto y el informe se pueden transferir al software de Back Office desde las básculas.

A) Conecte la báscula al ordenador con el cable RS232 disponible en el mercado

F4 PCOM>COM1>baud>9600

B) Introduzca los parámetros de la báscula para seleccionar la función RS232
F4 PCOM>COM1>Chanel>r232
F4 PCOM>COM1>Ptype>Psend

Tipo comunicació	n	
СОМ	•	
BaudRate	9600 -	
Conexión	0 Rs232	
	Bluetooth	Abrir puerto

A continuación, vuelva al modelo de pesada normal

icono en el menú principal o

GUÍA DEL MANUAL DEL SOFTWARE DE BACK OFFICE STI ES

C) Abra el software STI de Back Office y haga clic en el botón"tipo de comunicación", la pantalla mostraráel tipo de comunicación.

D) Haga clic en el botón RS232, el color de la fuente del botón se mostrará en rojo.

🖬 Tipo comunicació	n	
сом	•	
BaudRate	9600 -	
Conexión	0 (1999) 0 Rs232	
	🥰 USB	
	Bluetooth	Abrir puerto

E) Seleccione la velocidad de comunicación y la velocidad en baudios de la lista, (la velocidad en baudios por defecto es de 9600bps, debe ser la misma que en la selección de básculas).

A continuación, haga clic en el botón "Abrir puerto".

ee		X
Tipo comunicació	n	
СОМ	[COM8 •]	
BaudRate	9600 -	
Conexión	0 Rs232	
	USB	
	8 Bluetooth	Abrir puerto

Nota: haga coincidir el número de serie con la comunicación de serie en la gestión de dispositivos de su ordenador;

A continuación, puede iniciar su operación, descargar la información del producto a las básculas y cargar la información de producción de las mismas, también puede recibir el informe de ventas de las básculas al software de Back Office.

5.1.2 TIPO DE COMUNICACIÓN USB (OPCIONAL)

Permite la comunicación con las básculas y el software de Back Office mediante el uso de un cable USB, y la información del producto y los informes se pueden transferir al software de Back Office desde las básculas

5.1.3 TIPO DE COMUNICACIÓN BLUETOOTH (OPCIONAL)

Permite la comunicación con las básculas y el software de Back Office mediante Bluetooth; la información y el informe del producto se pueden transferir al software de Back Office desde las básculas.

5.2 INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO

Sólo para dispositivos ethernet y wifi.

5.3 INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Permite al usuario gestionar la información del producto en el software de la APLICACIÓN Back Office. Esta función muestra los datos del PLU/productos almacenados en Back Office. Estos datos pueden transferirse a las básculas.

Para abrir la ventana de información sobre el producto, haga

clic en el icono

en el menú principal o

en la barra de herramientas,

seleccione "Menú principal" -> "Información sobre el producto"

et. Información d	e PLU		~	_		_			
		+ Materia	X Roars	3 Enviro PLD ana halance	Coartier archice.or.P	Cegar an anifo	ten a firm	PLUM	
Sec.200.00	menines a	AND DOCTOR							
Telecone								Deskylines	- 16
	23	8	1.1	mezewa	*4	4.8		Birerta	
n	21	8	4	PLA1600	**	UB .	×	Resets	e.
6	22	8	•	196548	4	5.0		Birecta	
	21	10	•	(MA	**	4.8	 • 	Binerta	4
	21	10	4	CENED-6	-04	5.0	1.0	Resets	*
0	21	10	4	CPUELA	×4	18	1.0	Birects	4
	22	10		Seebie.	**	1.5	2.0	Rests	¢
	22	11		HELON	4	4.8	2.0	Novrte	
	221	Ĥ	1	HELICOTUN	4	4.50		Indicarts	
	28	10	1	1964	×4	2.0	4.0	Indicerte	

BOTONE	S DESCRIPCIÓN
Añadir Pl a la lista	Añada información de producto
Eliminar PLU de la	Elimine información del producto
Enviar PL a la balanz	J Transfiera información del producto a las básculas.
Guardar archivo en F	Exporte información del producto al ordenador desde las básculas seleccionadas.
Cargar arch del PC	Importe información del producto al software de Back Office
Borrar PLU balanza	Borre todos los PLU de la báscula
	Modifique información específica del producto.
	Elimine información específica del producto.

5.3.1 AÑADIR INFORMACIÓN DE PRODUCTO



la información del producto a la lista.

Información básica: El número de producto, el nombre del producto, precio, tara previa, unidad de pesada son campos obligatorios para una producto recién añadido.

- Haga clic en el botón guardar para confirmar.

Nº PLU	Nombre del producto	
1	MANZANAS	
Directo/Indirecto	Modo de pesaje	
Directo	• Kg	•
Precio	Pre-tara	
4,55	0	Kg
NA		
Δ	-	

5.3.2 BORRAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



- Haga clic en el botón	Eliminar PLU de la	0, ,
haga clic en "sí" para elimina	r el producto	seleccionado de
la lista.		

		+ Made PLU a la finita	X Parrie	A Shear PLU a la balance	achese PC	Cargar and An PC	a berg	PLUE	
Selectore	Columna 1	Christer FULL der	10-700	Norther de TUU	Mada att	Pace	Partes	Danshdara	144
8	2	10	× .	Nin2etive		15	(*)	Directs	è.
8	21	10	£.,	PLONG.	4	1.0		bizecte	4
	28	Ĥ	3	e lander		1.9	*	Signatu .	
1	2	18	•			4.10		diamete	4
	22	宙	1		-	1.0	4.18	Diamona	4
	21	8		ONRIA	-	1.6	4.16	Stamula	4
1	92	宙	1	DADA	74	1.8	4.0	Hamota	c
	28	10		HELON	-	1.0	6.0	Directs	
	21	10	1	MELCOTON	74	1.0		Definents	
	98	10	1	P004	74	1.0	1.0	Indexets	

5.3.3 DESCARGAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO A LAS BÁSCULAS

- Permite al usuario reducir la información del producto

a las básculas desde el software de Back Office.

- Seleccione el producto que desea actualizar.

		+ Mate PLU a te tota	X NUMB	Envision PLU alla balanza	B achie an PC	- Cargor and Ball PC	the p firms	91.06 199	
laboreration (Line	Design Professor	******	Number in PLU	10.01.00 101.00	Factor	Partes	Dentschalents	- 14
	12	盲	1.5	webevd	N	4.5		Digenta	è
a.,	2	18	e :	7,47,600	N	1.0	•	Diamona	4
1	28	盲	a -	PRIM	**	1.0	×	Streets	
	2	Ĥ	4	75te	-	4.8	×.	Rearts	e.
1	2	10	4	CEMID4	-	4.0	1.10	diamente	
	25	宙		CRIEAD	×4	3.05	1.0	Sizerte	ć .
	2	18		Sette	×4.	4.8	4.0	disects	4
1	22	盲	•	HELOS	×4	4.85	1.10	Sizerts.	
1	21	Ĥ	1.	HELOCOTON	×4	4.52		Indicarts	×
	2	10	2	INSA	×	2.00	1.3	Indicerte	

- Haga clic en el botón



la información a las básculas Después de hacer clic en el botón "enviar PLU", la pantalla mostrará lo siguiente:



5.3.4 EXPORTAR INFORMACIÓN DE PRODUCTO DESDE EL SOFTWARE DE BACK OFFICE

 Permite al usuario exportar información del producto al ordenador desde el software de Back Office , Seleccione el producto que desea actualizar.

- Haga clic en el botón **Guardar** archivo en PC para exportar.

		+ Materia	X Puldela	3 Environment alla hatarea	B achievante	Cargar and decirio	A Barar	PLUM	
Tabura 10	Tradecised Solit	Cintra Full de	-	North In Fig.	Tank and Second	Pres 14	Partes	Dentshales	
z	21	8	1.1	NECENE	4	4.0		Zirerte	
к.	- 22	盲		PLATERIE .	×4	ur.		Reserve	c
z	2	8		1983-0	4	1.0		Birecto	
8	2	10		(MA	×	4.8	a	Binerte	ç
	21	10	8	CEMID4	104	5.0	2.0	Rests	*
e i	2	11	4	CPUBLAD	×4	18	8.0	Birerts	4
e	22	Ĥ		Seebie.	10	1.5	6.0	Rests	e.
e .	22	10		H0.04	4	4.0	8.0	North	
	- 28	Ĥ		HELICOTUN	4	4.9	a	Inference	
	08	10	1	794A	x.	1.0	4.0	Selicente	4

- Se guardará la información del producto en el ordenador en formato de documento de texto

100000120000	aure-	
	50.	
A REAL PROPERTY AND A REAL	1	

5.3.5 IMPORTAR INFORMACIÓN DE PRODUCTO AL SOFTWARE DE BACK OFFICE

- Esta función permite al usuario importar información de productos

desde el documento de texto al software de back office.

- Haga clic en el botón Cargar archivo del PC para importar.
- Seleccione el archivo APPtxt., haga clic en el botón Abrir.

80 • • • • • • •	anne a desenante a sti a strift sid a	*[4] Are	e princida	2	 Load No Itom PC 	A LOAD	Ru	
lippine #	peta .		H . Ch . 6	•				
Tanontas A Decorpe	Biblioteca Documentos	-			1001.110.0	10.00	CHR.COMP.	
E tertorio	Austin	Auto de modilea	Tate					
X Miccredenter	W A00	MARKSTER IT.D.	Aphradam .					
# There's	App me config	28,490,0218 (0.42)	Include COMPEN					
Condition	400.010	24,47,0714-0.01	41041-008	. 11				
	Am .	STREET, PLANE	Excellence in the	1 1				
a sentenai	R Appendix	26,00,2018 2001	Aphracia .					
Doutertos	App other time config	28,46,0136 (1.02)	Arrive 201410					
E Praprier	(c) Cardig	25,05,003 0.05	Operation do cardio,	-91				
Make	N OATA	25,495,0154 (2,40)	Units Area Vile					
H rabos	S. System Data NQ-As 48	26,06,0108 (0.02	Educate in to ap-					
	Z SHELMAR, M	28,98,913 (1.6)	spicocitei					
Tager -				1				
Ingel	ne app			-				
			D C	-01				

		+ Made PLU a la fata	× PLUCE	A Envir PLU a la teleforce	B Gueter	Carpe and del PC	a bear	PLUE	
herearth 1	established by					-	-		-
Selectione	Giller	a bits	100	Roman de TUU	10100	Paste	Person	Description	
0	2	10	1. · · ·	Million of	· ·	4.95	¥.	Directo	*
	2	8	8	PLATNING	9	139		Diamona	4
0	21	盲		PRE144	**	1.20	8	Disects	F
	2	8	•	P164	-	4.10		diamona	4
	2	前	5	0946346	-	5.0	6.10	Streets	4
5	23	10	8	ONIBLIE	-	18	8.10	Directo	¢
	2	10	1	DADA	-	4.8	6.9	Streets	4
	22	宙		HELON	-	-	6.10	Disecto	
	21	8	a	MUCCION	-	10		Indexes	4
0	62	前	1	7954	14	1.0	6.0	Indirecto	

Aparecerá la información del producto que se puede revisar o modificar.

5.4 GESTIÓN DE INFORMES

- Permite al usuario abrir la ventana de gestión de informes

haciendo clic en el icono



- El informe incluye 5 partes:

Informar del Total; Informar del IVA; Limpiar Ventana; Importar Lista de PLU;

Borrar todos los informes.



Guardar el archivo en el ordenador

- Salir

Salir de la operación de gestión de informes

	_	_	_	action of
on de informes				
		Guester	4	Suit .
	L			
Informe total				
informe de impuestos				
Limplar verifiers				
importer lista de PLU				
long atomas balance				

5.4.1 INFORMAR DEL TOTAL

Nos permite descargar un informe de ventas totales por productos.

		Cashar	• 54F
Home Ubl	Vertes por articulos dianfondos por PLU		
Morse de inguestos	PLATERO DEL LISTADO 3 PLU DENOMINACIÓN IMPORTE		
Lingia ventana	-1 589425045 1.29 -6 CREALAS 0.71 -3 FRE548 1.50		
importer tale de PLU	12 PC/NMOUG 3 00 4 PM(Ar. 100) 3 00 4 PM(Ar. 100) 8 00 4 PM(Ar. 100) 8 00 5 PERSAND 9 PM 5 PERSAND 0 PT 4 PM(Ar. 100) 0 PT 4 PM(Ar. 100) 0 PT		
	SLAG BPORTS 43.54		

5.4.2 INFORMAR DEL IVA

		8	Guete	6 5
Hume total	Base imponible 24.05 Total VA 5.22 Total com IVA 38.96			
Interner die impuesten	IVA2+ 100% Beeximporible 2.79			
Lingiar vertina	Teas Ive 0.27 Teas on IVA 3.00			
imponer lette de PLU	Totes (imponible: 13) 4.4 Totar (imponible: 4.2 Data (imponible: 10) 86 MARE_MINTCHNERE: 30.00 Totes (imponible: 5.01 Totes (imponible: 40.34			
	1			

5.4.3 LIMPIAR LA VENTANA

Nos permite limpiar la pantalla después de descargar los informes.

Nos permite descargar un informe de los impuestos totales.

titor de informes	
	😫 Garder 🐴 1
Informe Istal	
Home de impuestos	
Unplar vertaria	
Imposter liefe de PLU	
Bome informen balanza	

5.4.4 IMPORTAR LA LISTA DE PLU

- Haga clic en el botón

para descargar la

Lista PLU de la báscula.

Después de un tiempo, el software abrirá una ventana.



					8	Guarday	4 5str
intome total	44.750	Reading da	Hoda de Better	Pieco	Pre-text	18	Deeds/nd
istome de impaestos		PLATANCE	10	10	- 10	¢	Drast
Umplar vertiana		MESAS	14	1.0			Dreet
		Priss	10	4.10		c	Dreet
Importar liste de PUJ		COFE246	100	6.0	0.10	A.	Drect
		CRIELAS	10	2.8	0.0	e	Drest
	,	SINDIA	44	6.8	0.0	c	Direct
		MELDA	14	4.16	9,10	A	Dreet
		MELECOTON	10	439		A.	name
	15	FISA	10	2.00	0.20	A	indext

- Entonces aparecerá la información del PLU

5.4.5 BORRAR TODOS LOS INFORMES

Haga clic en el botón

Clear All Reports para borrar toda

la información de los informes de las básculas, aparecerá un cuadro de diálogo, haga clic en "sí" para borrar haga clic en"NO" para salir de esta operación.

	Gueter 4 5
Informational	
alone de inquestos	
Lingter sertena	
Importar Isla de PIUF	

Si hace clic en "sí", la página de la página estará en blanco y el informe de la báscula estará vacío.



ADVERTENCIA

Por favor, haga la operación "**Borrar todos los informes**" con mucho cuidado. Si es necesario, haga primero una copia de seguridad desde el software de Back Office. Esta operación eliminará todos los informes de las basculas... no se pueden recuperar.

5.5 AJUSTES DE IMPRESIÓN

Permite elegir el idioma de impresión
 de las etiquetas y añadir la información de
 los encabezados y pies de página.

rint language settings	Spain	-
Header 1	j.	
Header 2		
Header 3		
Header 4		
Footer 1		
Footer 2		

13. DESCARGAR SOFTWARE

1) Software TTC para PC **para la gestión de los PLU y la generación de informes**. Descarga gratuita a través de la página web.

https://www.baxtran.com/fr/commerciales/sti.html

Modelo
STI
Referencias
261126
Número de serie⑦
×
He leído y acepto el aviso legal y de privacidad.
Desc



marca propiedad de | est une marque de | marca propiedad de:

